

Klamka zamek kodowy X1/X2

instrukcja podłączenia do aplikacji Tuya

Klamki X1 i X2 łączą się z systemem Tuya poprzez bluetooth korzystając ze standardu Zigbee. Do ich podłączenia konieczna jest zatem bramka Tuya Zigbee.

UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączania klamki ustaw przełącznik blokady klamki na jej wewnętrznej części w pozycji zablokowanej (przesuń przełącznik w dół).

1. Dodaj bramkę Zigbee do aplikacji Tuya i uruchom ją w pobliżu klamki.
2. Zaloguj się do klamki w tryb konfiguracji: ***#123456#**
3. Naciśnij **1** aby wejść z tryb ustawień administratora
4. Naciśnij **3** aby wejść w tryb konfiguracji połączeń
5. Naciśnij **2** aby uruchomić procedurę łączenia automatycznego
6. W Aplikacji Tuya wybierz **Nadzór wideo** a następnie **Zamek (Zigbee)**
7. Wybierz bramkę Zigbee z którą klamka ma pracować
8. W następnym oknie potwierdź rozpoczęcie procedury automatycznego łączenia



Instrukcja kodowania klamki:

Informacje podstawowe:

Przycisk „*” służy do wychodzenia z ustawień menu

Przycisk „#” służy do zatwierdzania

Wejście w menu:

Wpisz: ***#123456#** (123456 to domyślny kod administratora - zmień go zanim rozpoczniesz dalszą konfigurację klamki)

Po wejściu w menu możesz wybrać następujące opcje:

1: ustawienia administratora

2: ustawienia użytkowników

3: ustawienia systemowe

4: przywracanie ustawień fabrycznych

Uwaga:

wszystkie poniższe akcje muszą odbywać się po wejściu w menu (tj. ***#kod administratora#**)

1: Ustawienia Administratora:

Zmiana hasła administratora lub dodanie kolejnego administratora:

1 1 wpisz nowe hasło# wpisz nowe hasło ponownie# lub:

1 1 przyłóż palec 4-krotnie lub:

1 1 przyłóż jednokrotnie kartę/brelok

(możesz dodać do 9 administratorów logujących się za pomocą kodu, karty lub palca, każdemu z dodanych administratorów urządzenie przypisze automatycznie numer Identyfikacyjny (001-009), za pomocą którego później możliwe będzie usunięcie administratora)

Usunięcie administratora:

1 2 wpisz numer ID #

2: Ustawienia Użytkowników:

Dodawanie użytkownika:

2 1 wpisz nowe hasło# wpisz nowe hasło ponownie# lub:

2 1 przyłóż palec 4-krotnie lub:

2 1 przyłóż jednokrotnie kartę/brelok

(każdemu z dodanych użytkowników urządzenie przypisze automatycznie numer Identyfikacyjny (011-999), za pomocą którego później możliwe będzie usunięcie użytkownika)

Usuwanie użytkownika/użytkowników:

Aby usunąć jednego użytkownika:

2 2 1 numer ID#

Aby usunąć wszystkich:

2 2 2

Uwaga: Jeśli nie pamiętasz kodu ID użytkownika, którego chcesz usunąć, możesz sprawdzić jego kod za pomocą wpisania jego hasła/palca/karty na klamce i sprawdzenia w historii logowań w aplikacji, jaki numer zalogował się ostatnio na klamkę

3: Ustawienia Systemowe:

Ustawienia głosowe:

Wybierz: 3 1 1 aby włączyć powiadomienia głosowe

Wybierz: 3 1 2 aby wyłączyć powiadomienia głosowe

Ustawienia dostępu:

Wybierz: 3 2 1 (wybranie tej opcji spowoduje, że klamka będzie otwierać się za pomocą wprowadzenia danych jednego użytkownika)

Wybierz: 3 2 2 (wybranie tej opcji spowoduje, że aby odblokować klamkę, konieczne będzie wprowadzenie danych dwóch dowolnych użytkowników)

Wybierz: 3 2 3 aby włączyć tryb otwarcia klamki (swobodnego przejścia)

Wybierz: 3 2 4 aby wyłączyć tryb otwarcia klamki (swobodnego przejścia)

Ustawienia języka:

Wybierz: 3 3 1 aby wybrać chiński,

Wybierz: 3 3 2 aby wybrać angielski

Ustawienia czasu:

Wybierz: 3 4 aby zmienić czas

Czas wpisuj w formacie: rmmddggmm

Np.: 18 października 2022 o 13:30 wpisz jako: 2211181330

4. Przywracanie Ustawień Fabrycznych:

Wybierz: 4 a następnie wpisz dane administratora aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych